

Produktsortiment

Småapparater/mikrovågsugnar / Brand-, gas- och värmevarnare / Brand-, gas- och värmevarnare / Brandvarnare med 10-års batteri

Småapparater/mikrovågsugnar

Brand-, gas- och värmevarnare

Oönskade larm

Det finns ett antal faktorer som kan utlösa oönskade larm. Några av dessa kan är:

Hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet (över 90 % relativ fuktighet) kan oönskade larm uppstå. Detta beror på ökad känslighet eller kondens i detektionskammaren.

Kan uppstå vid öppnandet av en badrumsdörr, vid användning av ångstrykjärn, vid årstider med hög luftfuktighet (ev i kombination med luftföroreningar etc.).

Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem, men en lösning kan vara att flytta brandvarnaren (om den sitter t ex utanför badrummet eller vid en ventil för ånga), eller att försöka minska luftfuktigheten i bostaden.

Naturliga rökpartiklar i luften.

Dessa kan vara synliga eller osynliga, och ex. komma från spisugnen, brödrosten eller från en öppen spis eller liknande. Det kan också vara rökpartiklar som finns i luften, ex. vid större skogsbränder (även i annat land!).

Problemen kan ibland minskas genom att flytta brandvarnaren, alternativt vädra ut rökpartiklar, eller stänga ute partiklar som kommer utifrån.

Smuts & föroreningar.

Brandvarnarna kan få förhöjd känslighet om smuts och damm förorenar detektionskammaren.

Speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad trasa.

För bästa resultat:

1. dammsug
2. blås
3. dammsug

Batteribyarsignalen ska ej förväxlas med larm. Batteribyarsignalen är önskad och ska följas upp med batteribyte och funktionskontroll genom testknappen.

Brand-, gas- och värmevarnare

Brandvarnare med 10-års batteri



E94 500 45

Brandvarnare med Ultralife-10 years batteri. Batteriet ger ström till brandvarnare och andra strömsnåla apparater i upp till 10-års tid. Ultralife 10-års batteri innehåller dubbelt så mycket energi som ett alkaliskt batteri och är dessutom helt fritt från miljöfarligt kvicksilver, bly och kadmium.

Brandvarnaren har pausfunktion. Lämplig även för kök. Komplet med fästplatta, skruv och bruksanvisning.

Känner av både synlig och osynlig rök. Automatisk indikering för batteribyte.

| Artnr | Benämning | Typ | |
|----------|---------------------|---------------|--|
| E5328201 | BATTERI 10-ÅRS 9 V | U9VL-J (6F22) | |
| E9450045 | BRANDVARNARE OPTISK | GNS166-4600 | |